

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
«Хозяюшка»**

МОДЕЛЬ EL10(11)



Руководство по эксплуатации

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весы бытовые электронные безмен-рукоятка EL10(11) предназначены для определения веса ручной клади (багажа) в пределах 50 кг с точностью 50 г.

- Жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 11.3 мм.
- Термометр с отображением на дисплее комнатной температуры.
- Функция обнуления показаний и учета веса тары.
- Питание: 1 батарейка 3 В.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Осторожно распакуйте весы. В комплект поставки входят:

- | | |
|---|-----|
| 2.1.1. Весы бытовые, шт. | - 1 |
| 2.1.2. Руководство по эксплуатации, шт. | - 1 |
| 2.1.3. Упаковочная коробка, шт. | - 1 |

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие условия эксплуатации :

- Не используйте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Содержите весы в чистоте и оберегайте от ударов.
- Не используйте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.
- Строго соблюдайте меры предосторожности по работе с весами, приведённые ниже, во избежание выхода из строя весов.

2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- 2.3.1. Пользуйтесь весами только в соответствии с данной инструкцией.
- 2.3.2. Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.
- 2.3.3. По всем вопросам связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом весов обращайтесь только к квалифицированным мастерам, имеющим право обслуживания данного типа весов. В противном случае вы можете лишиться гарантии.



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Режим взвешивания.

Проденьте ремень безмена через рукоятку (или иной крепеж) ручной клади, закрепите крюк ремня на треугольнике. Нажмите кнопку **вкл/выкл/0/тара** для включения. Выбор единицы измерения между КГ и Фунтами производится нажатием **ЕД ИЗМ**. Перед взвешиванием дисплей должен показывать 0, в противном случае обнулите показания кнопкой **вкл/выкл/0/тара**. Аккуратно поднимите груз, после стабилизации взвешиваемого груза показания веса на дисплее три раза мигнут и зафиксируются. Перед следующим взвешиванием обнулите показания веса на дисплее кнопкой **вкл/выкл/0/тара**. При отсутствии последующей нагрузки весы будут отображать результат текущего взвешивания в течение 2 минут, а затем автоматически отключатся.

Для учета веса тары поднимите безмен с тарой и нажмите **вкл/выкл/0/тара**. Затем опустите безмен, нагрузите тару и поднимите на безмене тару с грузом, не обнуляя показания дисплея перед взвешиванием. Дисплей покажет вес нетто (чистый вес груза без веса тары).

3.2. Режим отображения температуры.

Включите весы нажатием кнопки **вкл/выкл/0/тара**, нажимайте **ЕД ИЗМ** для выбора единицы измерения температуры (градусы C° или F°). Дисплей сначала в течение 2 секунд покажет «---», а затем значение температуры.

3.3. Сообщения дисплея.

Сообщение	Значение	Действия
Err	Перегрузка, вес > 50 кг.	Уменьшите вес ниже предельно допустимого.
Lo	Батарейки весов разряжены.	Замените батарейки весов.

4. ГАРАНТИИ.

4.1. Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производят специализированные предприятия, уполномоченные Заявителем на проведение такого ремонта.

4.2. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом весов, обращайтесь в фирму, продавшую весы.

4.3 Гарантийный срок на весы бытовые составляет 6 месяцев с даты продажи.

ЗАЯВИТЕЛЬ В РОССИИ:

ООО "МИДЛ С"

По всем вопросам обращаться по адресу:

141730, М.О., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д.10
тел./факс +7(495) 988-52-88

<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные EL10(11) признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " _____ " _____

Приемку произвел _____ / _____ /

М.П.



ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ

- ***КАССОВЫЕ АППАРАТЫ***
- ***ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ***
- ***ХОЛОДИЛЬНОЕ и ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ***
- ***БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ***
- ***КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ***
- ***КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ***
- ***ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"***

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье 47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
<http://www.mirvesov.ru>
E-mail: mv@mirvesov.ru