

Основные режимы работы весов SL-100

Включение весов

Включите весы нажатием тумблера, расположенного на днище весов. Начнется тест дисплея.

Внимание: во время включения весов платформа должна быть пустой. На дисплее весов должны установиться нулевые показания. Если вес не равен нулю (например, из-за удаления посторонних предметов с платформы), нажмите на клавишу «НОЛЬ». Если вес не обнулится, проверьте, нет ли посторонних предметов под платформой.

Для выключения весов надо повторно нажать клавишу включения.

Весы имеют внутренний аккумулятор, поэтому несколько дней могут работать без электросети 220 В. Для подзарядки аккумулятора подключите весы к электросети.

Проверка установки нуля

Перед началом взвешивания убедитесь, что весы показывают ноль на индикаторе в том случае, когда платформа пуста.

Если дисплей показывает не нулевое значение, необходимо:

Клавиша	Дисплей			Пояснения
		0.004		Отклонение нуля
[НОЛЬ]		0.000		Сброс нуля

Клавиша [НОЛЬ] также используется для тарирования.

Подсчет количества единиц товара

Перейдите в счетный режим – нажать клавишу [СЧЕТ]

Клавиша	Дисплей			Пояснения
		0,000		Исходное состояние
[СЧЕТ] [КОНВ]		0 SAP-10		Положите на весы несколько единиц товара, например 20
[Удерж]		SAP-20		Введите количество единиц товара с помощью клавиш
[КОНВ]		LOAD-C		Расчет веса 1 единицы товара
[Конв]		20		Кол-во товара на платформе
		10		Положите новое количество товара, которое надо рассчитать. На дисплее отобразиться количество.
[СЧЕТ]				Чтобы вернуться в режим взвешивания.

www.mirvesov.ru

Компания "Мир Весов"

Тел.: (495) 921-44-57

Компания "Мир Весов"

115409, Москва, ул. Москворечье 47,

корп. 2

Тел./ факс: (495) 921-44-57

<http://www.mirvesov.ru>

E-mail: mv@mirvesov.ru

www.mirvesov.ru

Компания "Мир Весов"

Тел.: (495) 921-44-57