Основные режимы работы весов SL-300T

Включение весов

Включите весы нажатием тумблера, расположенного с задней стороны индикатора весов. Начнется тест дисплея.

Внимание: во время включения весов платформа должна быть пустой. На дисплее весов должны установиться нулевые показания. Если вес не равен нулю (например, из-за удаления посторонних предметов с платформы), нажмите на клавишу «НОЛЬ». Если вес не обнулится, проверьте, нет ли посторонних предметов под платформой.

Для выключения весов надо повторно нажать клавишу включения.

Весы имеют внутренний аккумулятор, поэтому несколько дней могут работать без электросети 220 В. Для подзарядки аккумулятора подключите весы к электросети.

Установка Тары

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
	1.500	0.00	0.00	Поставьте тару
[ТАРА]	0.000	0.00	0.00	Установка веса тары

Удаление Тары

Чтобы отменить установленное значение тары необходимо:

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
	-1.500	0.00	0.00	Удалите тару с платформы весов
[ТАРА]	0.000	0.00	0.00	Удаление тары

Взвешивание единичного товара

Пример, реализации товара весом 12 кг с ценой 50,00 руб/кг.

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
	0.000	0.00	0.00	Исходное состояние весов
[5] [0]	0.000	50.00	0.00	Введите цену товара Введите рубли и при необходимости копейки. Перед вводом копеек нажмите [·]
	12.000	50.00	60.00	Положите товар на платформу. Весы автоматически рассчитают стоимость

Назначение клавиши быстрого вызова цены PLU

Для часто используемых товаров можно запрограммировать клавиши быстрого вызова цены. Это позволит вызывать цены на наиболее ходовые товары одним нажатием клавиши, а не вводить их всякий раз перед взвешиванием.
Предварительно убедитесь, что все индикаторы показывают нулевые значения.

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
[Память]	0.000	0	0.00	Нажмите клавишу
[5] [5]	0.000	55.00	0.00	Введите цену товара
[П1]	0	55.00	0.00	Нажмите на предполагаемую клавишу быстрого вызова
[C]	0.000	0	0.00	Нажмите клавишу

Вызов товара клавишей PLU

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
	0.000	0.00	0.00	Исходное состояние
Например, [П1]	0.000	55.00	0.00	Нажмите на нужную клавишу вызова PLU Цена товара будет вызвана из памяти автоматически
	0.800	55.00	44.00	Положите товар на платформу весов. Будет рассчитана стоимость товара

Взвешивание нескольких товаров, подсчет итоговой суммы и сдачи

Клавиша	Дисплей			Пояснения
	ВЕС	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ	
	0.000	0.00	0.00	Исходное состояние весов
Взвешивание товара А				
[3] [0]	0.000	30.00	0.00	Введите цену товара А
	10.000	30.00	300.00	Положите товар А на платформу. Весы автоматически рассчитают стоимость
[+]	Add	01	300.00	Добавление стоимости первого товара в итоговую сумму
Снимите с платформы товар А Положите товар Б на платформу.				
	5.000	0.00	0.00	
[2] [4]	5.000	24.00	120.00	Введите цену товара Б Весы автоматически рассчитают стоимость
[+]	Add	02	420.00	Добавление стоимости второго товара в итоговую сумму Весы отображают общий итог.
Весы позволяют вычислить сдачу. Например, покупатель расплатился купюрой 500 р.				
[Сдача]	-PAY-	------	-------	Введите сумму, полученную от покупателя
[5] [0] [0]	-PAY-	500.00	80.00	Вычислите сдачу
[Сдача]	0.000	0.00	0.00	Завершение операций, очистка памяти. Переход в режим готовности