

Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО "МАССА-К"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812)346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта: тел.(812)542-85-44
Отдел маркетинга: тел./факс (812)327-55-47, тел. (812)346-57-02

E-mail: info@massa.ru, <http://www.massa.ru>

Официальный представитель:

Компания "Мир Весов"

115409, Москва, ул. Москворечье 47, корп. 2

Тел./ факс: (495) 921-44-57

<http://www.mirvesov.ru>

E-mail: mv@mirvesov.ru




ЗАО "МАССА-К"

Индикатор выносной ИВ-3С

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Мк5.179.034 РЭ)



Прочтите перед эксплуатацией

1 Введение

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики индикатора выносного ИВ-3С.

2 Назначение

2.1 Индикатор выносной ИВ-3С предназначен для эксплуатации в составе весов МК_А, имеющих разъём для его подключения. Используется в качестве дополнительного индикатора, дублирующего показания индикатора весов.

3 Технические данные

Количество отображаемых десятичных знаков 5
Длина соединительного кабеля, м 1
Габариты, мм 50, 150, 65
Масса, не более ,кг 0,4

4 Комплектность

Индикатор выносной 1
Упаковка 1
Руководство по эксплуатации 1

5 Подключение

5.1 При **выключенных весах** подключите индикатор к разъёму выносного индикатора в соответствии с Руководством по эксплуатации весов МК_А.

5.2 Включите весы. При этом на выносном индикаторе высветятся значения, идентичные показаниям индикатора весов.

6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки индикатора с предприятия-изготовителя.

6.2 Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия безвозмездно ремонтирует выносной индикатор, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие параметров техническим требованиям.

6.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при механических повреждениях выносного индикатора.

6.4 Потребитель обязан обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание для отметки в корешке гарантийного талона (Приложение А).

7 Свидетельство о приёме

Индикатор выносной ИВ-3С

Заводской номер _____

Соответствует черт. Мк5.179.034 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 200 ____ г.

М.П. _____ Представитель ОТК завода

ВНИМАНИЕ! Гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

Приложение А
(обязательное)

Корешок гарантийного талона

Индикатор выносной ИВ-3С

Заводской номер _____ Дата выпуска _____
Дата отгрузки _____
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб.,15, лит.А. Тел/факс: (812) 346-57-04, 327-55-47
Отметки предприятия, осуществляющего гарантийное
обслуживание:
Название и адрес предприятия _____

Телефон _____
Дата постановки на гарантийное обслуживание _____

Фамилия и подпись лица, ответственного за постановку
на гарантийное обслуживание _____

Гарантийный талон Индикатор выносной ИВ-3С

Заводской номер _____ Дата выпуска _____
Дата отгрузки _____
Дата постановки на гарантийное обслуживание _____
Дата отправки гарантийного талона _____
Название и адрес предприятия, осуществляющего гарантийный
ремонт _____

Фамилия и подпись лица, ответственного за постановку на
гарантийное обслуживание _____

Место печати _____