Основные режимы работы весов SL-300S

Включение весов

Включите весы нажатием тумблера, расположенного с задней стороны индикатора весов. Начнется тест дисплея.
Внимание: во время включения весов платформа должна быть пустой. На дисплее весов должны установиться нулевые показания. Если вес не равен нулю (например, из-за удаления посторонних предметов с платформы), нажмите на клавишу «НОЛЬ». Если вес не обнулится, проверьте, нет ли посторонних предметов под платформой.
Для выключения весов надо повторно нажать клавишу включения.

Весы имеют внутренний аккумулятор, поэтому несколько дней могут работать без электросети 220 В. Для подзарядки аккумулятора подключите весы к электросети.

Проверка установки нуля

Перед началом взвешивания убедитесь, что весы показывают ноль на индикаторе в том случае, когда платформа пуста.
Если индикатор показывает ненулевое значение, необходимо нажать клавишу НОЛЬ:

Клавиша	Дисплей	Пояснения
	ВЕС	
	0.04	Отклонение нуля
НОЛЬ	0.00	Сброс нуля

Установка Тары

При взвешивании товара с использованием контейнеров, подложек и др. приспособлений для расфасовки необходимо учитывать вес тары. Заданный вес тары будет вычитаться из общего веса товара на платформе.

Положите на платформу весов пустой контейнер (или др. вид упаковки):

Клавиша	Дисплей	Пояснения
	ВЕС	
	0.500	Вес пустой упаковки
ТАРА	0.00	Установка веса тары

При этом также будет подсвечен светодиодный индикатор **ТАРА** на дисплее.

Удаление Тары

Чтобы отменить установленное значение тары необходимо:

Клавиша	Дисплей	Пояснения
	ВЕС	

	-0.500	Очистите платформу весов
ТАРА	0.00	Удаление тары

Индикатор **ТАРА** на дисплее при этом погаснет.

Взвешивание единичного товара

Клавиша	Дисплей ВЕС	Пояснения
	0.00	Исходное состояние весов
	1.25	Положите товар на платформу. Весы покажут вес

Счетный режим

Счетный режим удобен для подсчета количества одинаковых штучных предметов по их весу.
Возьмите 10, 20, 50 или 100 одинаковых изделий и положите на весовую платформу. Рассмотрим на примере 20 шт.

Клавиша	Дисплей ВЕС	Пояснения
	0.00	Исходное состояние весов
Кладем на весы 20 шт. одинаковых изделий		
	1.80	Положите груз на платформу. Весы покажут его вес
[F] **[+]** **(последовательное нажатие)**	PSC 10	Перейти в счетный режим, Весы покажут текущее кол-во = 10
[Удерж]	PSC 20	С помощью кнопки НОЛЬ выставить правильное кол-во = 20
[ТАРА]	Load-C	Перейти в режим определения кол-ва
[ТАРА]	20 41	Положите на весы неизвестное количество товара, которое надо определить Весы автоматически рассчитают кол-во товара
[F]		Завершение операций, очистка памяти. Переход в режим готовности

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье 47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
http://www.mirvesov.ru
E-mail: mv@mirvesov.ru