

3.9. Установка клавиш быстрого вызова

1 - ZERO 2 - NET 3 - GROSS 4 - INSUFF 5 - RECOMP 6 - MEMORY

Действие	Вес	Удельн.вес	Кол-во	1	2	3	4	5	6	Примечание
	0.1 0 0	2.5 6	39							Рабочий режим
[UNIT WEIGHT]	U. t.	2.5 6	8 0							Отображение удельного веса
[PRESET 1]	0.1 0 0	2.5 6	39							Установка текущего удельного веса на клавишу 1 и возврат в рабочий режим
[5] [.] [2] [5] [7] [8]		5.2	5 7 8							
[UNIT WEIGHT]	0.1 0 0	5.2 5	1 9							Ввод удельного веса
[UNIT WEIGHT]	U. t.	5.2	5 7 8							Отображение удельного веса
[PRESET 2]	0.1 0 0	5.2 5	1 9							Установка текущего удельного веса на клавишу 2 и возврат в рабочий режим
[PRESET 1]	0.1 0 0	2.5 6	39							Вызов удельного веса по клавише 1
[PRESET 2]	0.1 0 0	5.2 5	1 9							Вызов удельного веса по клавише 1

4. Сообщения об ошибках

Сообщение	Ситуация	Способ устранения
O F	Если отображаемый вес превышает НПВ более чем +9d, либо при включении вес находящийся на платформе больше 10% НПВ.	Удалите посторонние предметы с платформы
U F	Если отображаемый вес находится в отрицательном диапазоне <= -9d	Нажми >0< , либо включи и выключи платформу снова.
E R R O R	Ошибка АЦП, либо операция калибровки некорректна.	Перекалибруй весы, или проверь состояние АЦП или тензодатчика.
8 8 8 8 8 8	Весы либо АЦП не стабилизированы.	Установите весы на ровную поверхность, и законтрите ножки. Перекалибруй весы, или проверь состояние АЦП или тензодатчика.